

STARTA VÄRMEBUFFÉ ELLER JUSTERA TEMPERATUR

OSYNLG INDUKTION

STARTA VÄRMEBUFFEN

Starta alltid värmebuffen en timma innan servering.

1. Lägg ut distanser

Lägg ut och centrera den/om gråa distanserna på värmebuffen. Det finns totalt 4 st värmesoner och därav 4 st markerade centrumhål som är 5 mm borrade markering.

2. Placera rechaun centrum på distans

Placera rechaun centrum över distansgummi.

3. Fyll med varmt vatten

Fyll rechaun med ljummet eller varmt vatten till nivåstrecket markerat med "fill line". Placera kantinen i rechaun och stäng locket.

4. Starta varmhållningen

Starta varmhållning genom att trycka på on/off knappen. Displayen visar värmeläge 0. Ändra till önskat läge med + och - knapparna på touchdisplayen. Värmläge 10 rekommenderas innan verksamheten hittat eget läge för sina olika rätter.

ÄNDRA TEMPERATUR

Temperaturen ändras i 20 värmelägen. Från 1 till 20 där varje läge är ca 3 grader varmare eller kallare.

1. Justera temperaturen

Justera temperaturen genom (-) och (+) knapparna på touchpanelen. Vid start är värmeläge 0 inställt.



OBS! Vid ändring av värmeläge finns en lång fördröjning oavsett val av varmare (högre) eller kallare (lägre värmeläge)

SUPPORT/SERVICE:

Lindenbaum Agenturer

Vintervägen 54, 13540 Tyresö

info@lindenbaum | 08- 570 347 77

 **ADVENTYS**

STÄNGA AV, LÅSA KNAPPSATS, SKÖTSEL

OSYNLG INDUKTION

STÄNGA AV VÄRMEBUFFEN

Ta aldrig ur strömsladden utan att stänga av på on/off knappen



Stänga av

Stäng av värmebuffen genom att tryck på on/off knappen. När displayen slockar är enheten avstängd. OBS! Ta aldrig ur strömsladden innan enheten stängs av.

Om kylfläktarna går efter avstängning kyls värmebuffen ner och vänta med att ta ur strömsladden tills det att enheten tystnar.

LÅSA / LÅSA UPP TOUCHDISPLAYEN

Det går att låsa displayen/knappsatsen om det önskas, följ instruktion nedan.

Lås av display

För att låsa displayen trycker man samtidigt på + och - . Likadant för att lås upp displayen.

SKÖTSEL AV VÄRMEBUFFE

Regelbunden skötsel av värmebuffe

Rengöring av filter

Värmebuffen skyddas mot överhettning via fläktkylning. Filtret skall därför göras rent regelbundet.

Rengöringsintervallet beror på hur mycket damm/smuts som finns i luften. När filtret har en lätt hinna av damm skall det sköljas med ljummet vatten eller diskas.

OBS! Filtret skall vara helt torrt innan det monteras igen.

Skötsel av värmebuffe

- Daglig skötsel och rengöring av buffen.
- Inget vatten, sprayflaska eller liknande får användas i värmebuffens undre utrymme.
- Oljud från värmebuffen skall anmälas direkt.
- Skador på chassi, hjul eller toppskiva skall anmälas direkt.

REPARATION OCH SERVICE

Vid problem, frågor eller driftstörning kontakta Lindenbaum Agenturer 08-570 347 77
info@lindenbaum.se eller www.lindenbaum.se

SUPPORT/SERVICE

Lindenbaum Agenturer

Vintervägen 54, 13540 Tyresö

info@lindenbaum | 08-570 347 77

