



FRIDGE/FREEZER THERMOMETER



Användarmanual

Art nr:

810-210

ANVÄNDNING AV INSTRUMENT -

Instrumentet slås på när batteriet är installerat. Observera: Denna produkt kan inte placeras i kylan eller frysen. Placera sonden i kylan eller frysen med hjälp av sugkoppen eller fästet som medföljer. Instrumentavläsningen kan ta några sekunder att stabilisera sig. Sondens kommer att mäta temperaturen i kylan eller frysen och 'FRIDGE' visas i displayen. För att ändra displayen för att mäta rumstemperaturen, tryck på FRIDGE/ROOM-knappen och RUM kommer att visas.

TEMPERATURALARMINSTÄLLNING ENDAST KYL -

För att ställa in ljudlarmet, tryck och håll in knappen ALARM SET, den höga larmtemperaturen blinkar i displayen. För att ställa in höglarmet, tryck på °C/°F-knappen på baksidan av enheten för att justera temperaturen. För att ställa in lågalarm, tryck på ALARM SET-knappen igen och tryck på °C/°F-knappen för att justera temperaturen. Tryck på knappen ALARM SET för att bekräfta. För att slå på larmet, tryck på ALARM SET-knappen och AL kommer att visas. Det akustiska larmet ljuder endast när temperaturen har överskridits i 5 sekunder, och därefter var 55:e sekund. Observera: detta larm fungerar endast på kyl-/frys-sonden.

MAX/MIN - Tryck på MAX/MIN-knappen för att visa symbolen för den maximala avläsningen MAX. Tryck på MAX/MIN-knappen igen för att visa minimivärdet (MIN-symbolen visas). Tryck på MAX/MIN-knappen igen för att återgå till normala avläsningar. Håll MAX/MIN intryckt i tre sekunder för att återställa min- och maxtemperaturminnet.

°C/°F FUNKTION - Tryck på knappen °C/°F på baksidan av instrumentet för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

BYT AV BATTERI - Byt ut batteriet omedelbart avläsningen blir oregelbunden eller displayens klarhet bleknar, använd ett AAA-batteri eller motsvarande 1,5V. Batteriet är placerat under batteriluckan på baksidan av instrumentet.

EMC/RFI - Instrumentets prestanda kan påverkas om det används inom ett högfrekvent radiofält, till exempel nära en mobiltelefon, eller om det utsätts för en elektrostatisk stöt.

GARANTI - Detta instrument har ett års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersätts utan kostnad. Denna garanti gäller inte sensorer/sonder, där en sexmånadersperiod erbjuds. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av normalt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig användning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på etiltd.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com