



DISHTEMP® THERMOMETER



Användarmanual

INSTRUMENT ANVÄNDNING- Tryck på  knappen för att starta termometern, håll  knappen i 3 sekunder för att stänga av. Före varje användning, återställ MAX TEMP-avläsningen genom att stänga av enheten. Placera DishTemp bland andra rätter i början av en cykel. Notera avläsningen MAX TEMP innan du stänger av den.

°C/°F - Växla från °C till °F, tryck och håll in  knappen i 5 sekunder när du slår på enheten. *Varning/tips:* Utsätt inte DishTemp för temperaturer över 93 °C.

BYTE AV BATTERI - Byt ut batteriet mot en CR2032 knappcell när batterinivån är låg  ikonen tänds, försiktigt flytta batteriluckan efteråt. Stäng av när den inte används för att maximera batteritiden.

Specifikation

Mätområde	0 to 90 °C
Upplösning	0.1 °C/°F
Noggrannhet	±0.5 °C
Batteri	3 volt CR2032
Batteritid	5000 tim
Display	Custom LCD
Dimensioner	14 x Ø127 mm
Vikt	120 grams

GARANTI - Detta instrument har ett års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. Denna garanti gäller inte sensorer/sonder, där en sexmånadersperiod erbjuds. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av rimligt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig tillämpning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på: etiltd.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com

