



THERMAQ[®] 2 THERMOMETER



Användarmanual

ANVÄNDNING AV INSTRUMENT - Anslut prob(ar) via uttagen på toppen av instrumentet med endast miniatyrsonder av typ K. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på enheten och applicera spetsen av sonden/proberna på ämnet eller mediet som ska mätas. Instrumentavläsningen kan ta några sekunder att stabilisera sig beroende på typen av mätning och sondens känslighet.

PÅ/AV OCH BAKGRUNDSLJUS - Tryck på ON/OFF en gång för att slå på ThermaQ 2. Tryck och håll PÅ/AV i 2 sekunder för att stänga av. Om du trycker på valfri knapp aktiveras bakgrundsbelysningen i 30 sekunder. Tryck på ON/OFF en gång för att stänga av bakgrundsbelysningen.

Observera: bakgrundsbelysningen kommer inte att tändas när ikonen  för lågt batteri visas.

°C/°F - Håll ON/OFF-knappen intryckt i fem sekunder medan enheten slås på.

VOLYM - Tryck på VOLYM-knappen för att justera volymnivån eller stänga av ljudlarmet.

Observera: Larmnivån kan ställas in på en maximal nivå av två och inte mer om ikonen för låg  batterinivå visas.

MIN/MAX - MIN- och MAX-temperaturerna visas konstant för båda kanalerna och kan återställas genom att slå av och på enheten igen.

STÄLLA IN ALARM - Tryck på CH-knappen för att växla mellan och välja önskad kanal och tryck sedan på SET-knappen för att slå på eller av alarmet. ALARM ON eller OFF börjar blinka, använd UPP- och NER-pilarna för att växla från på eller av på den valda kanalen. Tryck på SET igen för att spara ändringarna och gå till HÖG ALARM. När siffrorna för HÖGT ALARM blinkar, använd UPP- och NER-pilarna för att justera till önskad temperatur. Tryck på SET igen för att spara ändringarna av HÖG ALARM och gå vidare till LÅG ALARM. Med LÅG ALARM-siffrorna blinkande, använd upp- och nedpilarna för att justera önskad temperatur. Tryck på SET igen för att spara alla ändringar och återgå till normalt läge.

ALARM - Om ett larm utlöses kommer kanalens display att börja blinka med den programmerade HI- eller LO-temperaturen och ett unikt larm ljuder.

Om de inställda larmen överskrider kommer ett ljudlarm att ljuda och de relevanta LCD-segmenten blinkar.

En enkel pip anger ett larm på T1 och dubbel pip anger ett larm på T2 och så vidare.

Om flera larm inträffar - avger instrumentet det senaste larmet. Om det larmet försvinner återgår det till det senaste larmet som fortfarande inträffade. När ett larm ljuder, stängs alarmet av genom att trycka på valfri knapp. Displayen fortsätter att blinka medan temperaturen är utanför de inställda temperaturerna. Larmet kommer automatiskt att larma igen om temperaturen återgår till de inställda temperaturerna.

NO PROBE - När "No PrbE" blinkar, är en givare inte ansluten eller har misslyckats. Se till att kontakten är helt isatt.

DISPLAY - ThermaQ 2-skärmen växlar automatiskt mellan kanal 1/2 och 3/4 när sonder är anslutna. Tryck på UPP- eller NER-pilen för att manuellt växla skärm. Om prober endast är anslutna till kanal 1/2, kommer displayen inte automatiskt att växla till 3/4.

INAKTIVERA KANAL - När du använder färre än fyra sonder, ställ in LO-larmet för oönskade kanaler under -100 °C (-148 °F) för att inaktivera kanalen. 'OFF' visas på displayen. För att slå på kanalen igen ställer du bara in LO-larmet på -100 °C (-148 °F) eller högre. Observera: när T1 & T2 eller T3 & T4 är inaktiverade kommer kanalens automatiska rotation att inaktiveras.

USB-C PORT - USB-C-porten används endast för att stödja Billows BBQ temperaturkontrollfläkt. ThermaQ 2 får inte ström från denna port.

BILLOWS SUPPORT - ThermaQ2 är kompatibel med Billows. För mer instruktioner om hur du använder Billows, gå till <https://help.thermoworks.com/article-categories/billows/>

BYTE AV BATTERI - Symbolen för lågt batteri 

indikerar att batterierna behöver bytas ut så snart som möjligt. Instrumentet kommer att fortsätta att fungera men för att bibehålla noggrannheten krävs nya batterier. Byt ut de tre AAA-batterierna under det bakre höljet, varav hälften hålls på plats av sex skruvar. Kontrollera tätningen för skador och byt försiktigt ut den bakre höljeshalvan, sätt tillbaka och dra åt skruvarna.

OFFSET TRIM - Temperaturavläsningarna kan kompenseras i steg om 0,1°. Tryck på och håll UPP- och NED-knapparna samtidigt i fem sekunder. 'Offset' rullar över kanal 1 och visar sedan aktuell offset. Använd UPP- och NED-knapparna för att ställa in önskad offset för kanal 1. Maximalt $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 9^{\circ}\text{F}$) offset kan tillämpas. Tryck på CH för att växla till kanal 2, 3 eller 4. Genom att trycka på SET sparas justeringarna och återgår till normal visning.

OMGIVANDE LARM - AHI kommer att visas om ThermaQ 2-elektroniken blir för varm. Placera enheten i skuggan eller på en svalare plats.

WARNING: IPA och andra lösningsmedel kan skada höljet och skärmen på detta instrument.

GARANTI - Detta instrument har två års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. Denna garanti gäller inte för sonder, där en sexmånadersperiod erbjuds. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av rimligt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig tillämpning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på: etilt.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.



Manufactured by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etilt.com · etilt.com

