



PÅ OCH AV - Genom att trycka på ON/OFF knappen ovanpå termometern slår man på och av. Stick in nålen i det som ska mätas. The instrument reading may take a few seconds to stabilise, depending on the nature of the measurement. Det kan ta en liten stund för termometern att stabilisera mätningen. Termometerns stängs av automatiskt efter 10 minuter om den inte används.

HOLD - Tryck på HOLD knappen för att låsa mätningen. Tryck en gång till på HOLD för att termometern ska gå tillbaka till ursprungsläget.

NOTERA: Så fort HOLD är aktiverat kommer inte termometern stängas av automatiskt.

BYTA BATTERI - Batteriet behöver bytas när displayen visar "FLAT-Bat" Batteriet är av typen CR2032 och är placerat under batteri luckan på baksidan av termometern.

ERROR MESSAGE - OM något är fel med termometern visas ERR i displayen

EMC/RFI - Termometern kan störas av starka radiovågor.

GARANTI - Termometern har 1 års garanti.

MODEL

Gourmet - white

Gourmet - yellow

Gourmet - green

Gourmet - red

Gourmet - blue

Gourmet - brown

PRODUCT CODE

810-730

810-732

810-733

810-734

810-735

810-736



GOURMET THERMOMETER



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltld.com · etiltld.com

810-730/14.11.18

Operating Instructions

