



MINI RAYTEMP®

IR Thermometer

Bruksanvisning

Artikelnummer:
814-080

ANVÄNDNING - Lokaliserat på handtaget finns batterifacket - öppna och sätt i batteriet. För att använda termometern, rikta den mot målet och håll in knappen som finns på handtaget för att mäta föremålets yttemperatur, på displayen kommer 'SCAN' att visas, släpp då trycket på knappen. 'HOLD' kommer då att visas och mätresultatet kommer visas i 10 sekunder. Efter det stänger termometern av sig självt. **Notera:** Att hålla in knappen för länge kan påverka mätresultatet som visas på displayen.

MÄTOMRÅDE - Mätzonen är proportionerlig till avståndet som termometern har till mätobjektet. Mini RayTemp är utrustad med en 12:1 lins. Ex. Om målet är 60 cm bort kommer mätområdet bli 5 cm i diameter.

NOGGRANNHET - Fabriksinställningen för noggrannheten är 0.95.
Notera: Infraröda termometrar rekommenderas inte för mätning av glänsande eller polerade metalltytor.

LASERPEKAREN - Laserpekarens funktion kan inte slås av. Mätzonens mittpunkt är 16 mm nedanför laserpricken om instrumentet hålls i en vertikal position. Laserpekaren aktiveras endast när knappen är intryckt. Lasermodulen är en Class 2 - produkt och den maximala styrkan är mindre 1 mW på en våglängd av 630 to 670 nm. Att kontinuerligt utsätta sig för laserljuset genom att stirra på strålen kan vara skadligt och bör undvikas. RIKTA ALDRIG laserpekaren mot ögonen.

GRÄNSVÄRDEN - Om den uppmätta temperaturen kommer under eller över termometers gränsvärden kommer 'Lo' eller 'Hi' visas på displayen. När temperaturen hamnar inom gränsvärdet igen kommer den mäta som vanligt.

C/°F - Öppna batteriluckan för att komma åt °C/°F knappen. Dra den åt sidan för att välja °C eller °F.
Notera: Instrumentets standard är °C.

INSTRUMENTSKÖTSEL - Termometern bör hanteras varsamt. Sensorn/linsen är den mest ömtåliga delen. Instrumentet ska förvaras i rumstemperatur, mellan 10 och 40 °C.

EMC/RFI - Instrumentets prestanda kan påverkas om den används inom högfrekventa elektromagnetiska fält, exempelvis i närheten av en mobiltelefon, eller om den utsätts för en elektrostatisk chock.

GARANTI - 1 år: för defekter på själva instrumentet eller i utförandet. För sensorer/insticksgivare gäller 6 månaders garanti. Produktgarantin täcker inte skador som uppkommit från normalt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktligt missbruk, missbruk eller modifiering.

Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etilt.com · etilt.com



Svensk distributör
Lindenbaum Agenturer AB ·
Hardemogatan 7 · 124 67 Bandhagen ·
info@lindenbaum.se · www.lindenbaum.se



814-080/01.10.18