

Användarmanual Tellier OEXTC

1. Beskrivning

Maskinen placeras på lämplig stadigt underlag och lämplig arbetshöjd. Behöver ej skruvas fast. Tellier OEXTC är tillverkad i rostfritt stål och är lätt att hålla ren och plockas isär.

Motor: 230V

Effekt: 200 Watt

Frekvens: 50/60 Hertz

OBS - för att undvika att motorn blir överansträngd rekommenderas maskinen att vila i c a 30 minuter efter 40 stora burkars öppnande.

2. Ihopsättning av maskinen

- 1, Skruva fast det rektangulära stativet i foten.
Använd insex nyckeln.
- 2, Fäst gasfjädern i foten och skruva fast muttern.
- 3, Placera motorn på den fyrkantiga pelaren och fäst gasfjäders övre del och skruva fast muttrarna både upptill och nertill.
- 4, Passa in den rostfria plattan i basplattans dubbar.

3. Anslut till jordat uttag

Strömbrytaren sitter på toppen av motorn. Motorn har två hastigheter. Hög hastighet för runda burkar och låg hastighet för rektangulära burkar.

4. Rätt användningshöjd

- 1, Placera burken till vänster på plattan
- 2, Använd handtaget och pressa ner motorn tills stopp plinten på vänster sida om motorn träffar burkkanten.
- 3, Lås fast motorns höjd med stoppskruven på plastdelen som är fäst på motorn.
- 4, Lyft hävarmen och för in burken under kniven. Burkens kant ska nu vara i mitten på det räfflade hjulet.

5. Öppna burken

- 1, Tryck burken mot det räfflade hjulet.
- 2, Drag hävarmen så att kniven tränger igenom burkens lock.
- 3, Starta motorn genom att trycka på strömknappen på toppen av motorn.
- 4, Håll trycket mot burken med hävarmen under hela öppningen.
- 5, När burken är öppen – Lyft upp hävarmen
- 6, Använd magneten för att avlägsna locket.

