

INSTRUMENT ANVÄNDNING- instrumentet slås på genom att trycka på ON/OFF-knappen på framsidan av instrumentet. Sätt in sonden i ämnet som ska mätas. Instrumentavläsningen kan ta några sekunder att stabilisera sig, beroende på typen av mätning.

MAX/MIN - Tryck på MAX/MIN-knappen för att visa maxvärdet (MAX-symbolen visas). Trycka MAX/MIN-knappen igen för att visa minimivärdet (MIN-symbolen visas). Tryck på MAX/MIN-knappen igen för att återgå till normala avläsningar.

Notera: Max/min avläsningar sparas inte så om du stänger av termometern raderas max/min avläsningarna.

°C/°F - Håll MAX/MIN-knappen intryckt i tre sekunder för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

BATTERIBYTE- Byt ut batteriet när "batterisymbol" tänds i displayen. Batteriet är placerat på baksidan av instrumentet. Ta bort batterilocket med ett mynt av passande storlek och vrid i riktningen av pilen. Byt ut batteriet mot ett CR2032-batteri innan du drar åt batteriluckan igen.

EMC/RFI - Instrumentets prestanda kan påverkas om det används inom ett högfrekvent radiofält, till exempel nära en mobiltelefon, eller om det utsätts för en elektrostatisk stöt.

GARANTI - Detta instrument har en ettårig begränsad garanti mot tillverkningsfel. Fullständig information om ansvar finns på: etiltd.com/terms.

Model

ThermaStick - white

ThermaStick - red

ThermaStick - blue

Product code

810-401

810-404

810-405



THERMASTICK® THERMOMETER



Operating Instructions



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com