



FOODSAFE FRIDGE THERMOMETER



Användarmanual

Art nr:

803-900

FoodSafe matsimulatortermometern är en inkapslad termometer som säkerställer att den indikerar temperatur som liknar mat som förvaras i kylan eller kylskåpet. Därför är den inte föremål för de förändringar i lufttemperatur som normalt uppstår när dörren öppnas. Det är temperaturen på maten som är viktig för att förhindra tillväxten av matförgiftande bakterier.

ANVÄNDNING AV INSTRUMENT - Häng eller placera termometern på mitten av hyllan, mot baksidan av kylan. Precis som mat kommer termometern att ta ett tag innan den når apparatens temperatur. Kontrollera att kylan har rätt temperatur (mellan 0 och 5 °C), om den ligger över detta intervall, vrid ner kyltermostaten tills den optimala temperaturen uppnås.

GARANTI - Detta instrument har ett års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av normalt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig användning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s villkor till försäljning på etilt.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.