

ANVÄNDNING AV INSTRUMENT - Öppna batteriluckan och installera batteriet, timern kommer att visa '00 00' och är redo att användas. Välj det timerintervall som krävs genom att flytta omkopplaren mellan HR eller MIN på baksidan.

00M 00S visas i minuter och sekunder och 00H 00M visas i timmar och minuter. Tryck på HR-MIN eller MIN-SEC för att ställa in önskad nedräkningstid.

För att starta timern, tryck på START/STOPP-knappen. När nedräkningstiden har gått ut ljuder larmet och displayen blinkar i en minut och fortsätter att räkna upp för att visa den förflutna tiden. För att stoppa timern, tryck på START/STOPP-knappen igen och det förinställda värdet kommer att visas. Tryck på HR-MIN och MIN-SEC samtidigt för att rensa displayvärdet till '00 00'.

Denna timer kommer också att räknas upp, men tiden måste raderas så att displayen visar '00 00'. Tryck på START/STOPP-knappen och timern räknas upp.

EMC/RFI - Instrumentets prestanda kan påverkas om det används inom ett högfrekvent radiofält, till exempel nära en mobiltelefon, eller om det utsätts för en elektrostatisk stöt.

GARANTI - Detta instrument har ett års begränsad garanti mot tillverkningsfel. Fullständig information om ansvar finns på: etilt.com/terms.



COUNTDOWN/UP TIMER



Användarmanual

Art nr:

806-105