



GARANTI - Detta instrument har ett års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. Denna garanti gäller inte sensorer/sonder, där en sexmånadersperiod erbjuds. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av rimligt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig tillämpning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på etiltd.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.

INSTRUMENT ANVÄNDNING - Sätt på enheten med ' ' ☼ knappen på enhetens baksida, fäst den medföljande sonden och sätt sedan in sondens spets i ämnet som ska mätas. Beroende på typen av mätning kan instrumentet ta några sekunder innan avläsningarna stabiliseras. För att stänga av instrumentet, tryck och håll in knappen ' ' ☼.

ALARM - Använd pil ◀ ' ' ▶ knapparna för att ändra larmtemperaturen. Om du håller ned någon av knapparna flyttas avläsningarna framåt. Tryck på knapparna samtidigt för att slå på eller av larmet, 'OFF' visas då. När larmet ljuder, tryck på valfri knapp för att stänga av ljudlarmet, displayen fortsätter att blinka 'ALARM'.

°C/°F - Slå på enheten, håll ned knappen ' ' ☼ nere på baksidan av instrumentet för att växla mellan °C och °F.

BACKLIGHT - Tryck ned vänster ◀ ' ' , höger ▶ eller ' ' ☼ knappen för att tända displayen som vill lysa i 10 sekunder.

BATTERIBYTE - Batterierna behöver bytas ut mot två 1,5 volt AAA-batterier när 'LOW BAT' visas i displayen. För att byta batterier, skruva av batterilocket med en Philips-skruvmejsel eller skruvmejsel. Byt ut och rikta sedan in lockets åtdragningsskruv så att DOT förblir vattentät.

ERROR MEDDELANDE - Om instrumentet eller sonden utvecklar ett fel, visas 'Err' i displayen. Om sonden inte är ansluten, kommer 'NO PROBE' att visas i displayen.

EMC/RFI - Instrumentets prestanda kan påverkas om det används i ett högfrekvent radiofält, till exempel nära en mobiltelefon, eller om det utsätts för en elektrostatisk stöt.



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com



DOT DIGITAL OVEN THERMOMETER



Användarmanual

Art nr
810-031