



THERMALITE® THERMOMETER



Operating Instructions

ON/OFF - Tryck på ON/OFF-knappen en gång för att slå på termometern. För att stänga av termometern, tryck på ON/OFF-knappen och håll den intryckt i tre sek.

AUTO OFF - Tryck på ON/OFF-knappen sex gånger för att inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen. När den är inaktiverad stängs ikonen "AUTO AV" av. Tryck på knappen sex gånger igen för att aktivera den automatiska avstängningsfunktionen. När den är aktiverad visas 'AUTO OFF'. Instrumentet stängs av automatiskt efter 10 minuter.

°C/°F - Medan du slår på enheten håller du ON/OFF-knappen intryckt i fem sekunder för att växla mellan °C och °F. När enheten har ändrats förblir den i det valda värdet.

CALCHECK - Slå på enheten och efter en sekund tänds alla element på LCD-displayen. Skärmen visar sedan 'CAL' efter två sekunder, följt av '-0-' två sekunder senare, innan temperaturen visas.

BYTE AV BATTERI - Batteriet måste bytas ut när instrumentet visar 'batterisymbolen' för batteri slut. Byt ut batteriet mot en 3 volt litium myntcell (CR2032). se till att polariteterna är korrekta, stäng och dra åt batteriluckan. Observera: Se till att batterilocket är helt åtdraget

ERROR MEDDELANDE - Om termometern har utvecklat ett fel kommer instrumentet att visa "Err". Om displayen visar 'LLL.L' är avläsningen utanför lågt område (-40 °C). Om displayen visar 'HHH.H' är avläsningen utanför högt intervall (300 °C).

GARANTI - Detta instrument har ett års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av rimligt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig tillämpning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på etiltd.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.

VARNING - Utsätt inte termometern för temperaturer över 50 °C och använd inte den i ugnar, detta kommer att resultera i felaktiga avläsningar eller skada på termometern. Rengör sonden omedelbart med rengöringsservetter efter varje mätning för att undvika korskontaminering.



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com

