

Ø25 x 130 mm milk dial 800-810
Ø45 x 130 mm milk dial 800-820
Ø45 x 175 mm milk dial 800-800



ANVÄNDNING AV INSTRUMENT - Sätt in sonden i vätskan som ska mätas, instrumentavläsningen tar några sekunder att stabilisera sig. Rätt mjölktemperatur för latte etc. visas i den röda zonen.

JUSTERING AV KALIBRERING - *Varning:* Justera inte om du inte är säker på instrumentet är ur specifikationen. Jämför mot en referensthermometer/isbad. Använd nyckeln och vrid låsmuttern samtidigt som du håller i ratten för att rätta till eventuella fel. För ytterligare instruktioner besök etilt.com/cal-adjustment.



MILK DIAL THERMOMETER



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etilt.com · etilt.com

Användarmanual

